



Manual de Usuario

EL SISTEMA FAVORITO DE PERSIANAS GUIADAS DE AUSTRALIA

A white line-art illustration of a Ziptrak window blind system. It shows a top track with a roller, a central panel with a fine dot pattern, and a bottom track with a roller. The entire illustration is set against a dark blue background.


FELICITACIONES

por tu inversión en las originales
persianas exteriores Ziptrak®

MANTENCIÓN

En general, las persianas Ziptrak® no deberían requerir lubricación adicional por parte del propietario. Sin embargo, en lugares polvorientos y frente al mar, aproximadamente cada dos meses puedes agregar lubricante para ayudar a que la persiana siga funcionando sin problemas. **Debes utilizar spray de silicona, de calidad alimentaria.** Para aplicar, baja la persiana completamente. Aplica uniformemente el spray en la ranura entre la tela y el riel. Haz esto sólo en el lado interior de la persiana, tanto al lado izquierdo como derecho.

Después de la lubricación, abre y cierra la persiana varias veces para distribuir uniformemente el spray de silicona dentro de la pista.



Es muy importante que no uses lubricantes a base de aceite como WD40, ya que dañarán la cinta spline y obstruirán el polvo que pueda estar dentro del riel.

GARANTÍA

Contacta a tu distribuidor para discutir su período de garantía y lo que incluye. Ziptrak® ofrece a los distribuidores una garantía de 24 meses de todos los componentes del sistema exterior Ziptrak®.

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el desempeño, el funcionamiento o el mantenimiento de tu sistema de persianas, o si necesitas repuestos, por favor contacta a tu distribuidor.



GARAGE de
PROYECTOS

Distribuidor exclusivo Ziptrak en Chile


www.garagedeproyectos.cl / +569 3262 8923 / hola@gdps.cl

Ziptrak® marca registrada de Ziptrak Pty Ltd. (100% de propiedad australiana).

Ziptrak® Manual del Usuario para Persianas Exteriores

POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Las persianas tela de PVC y tela Sunscreen han sido enrolladas para transportarlas. Puede que tengas que dejarlas abajo durante varios días para permitir que el material se estire.



OPERACIÓN

Las persianas Ziptrak® son fáciles y simples de usar, proporcionando un deslizamiento suave durante mucho tiempo. Si es difícil subir o bajar la persiana sin razón aparente, por favor contacta a tu vendedor de Ziptrak®.



Resorte compensador

El resorte compensador al interior del tubo te permite bajar o subir fácilmente la persiana y soporta el peso de ésta misma. La persiana debe ser accionada manualmente desde el centro de la barra inferior. Esto asegura que el material ruede uniformemente sobre el tubo superior. La persiana siempre debe deslizarse suave y fácilmente a lo largo del riel.


Motorizado

Las persianas motorizadas se accionan utilizando el control remoto y deben ser supervisadas mientras se mueven. Consulta las instrucciones del control remoto para orientación sobre el funcionamiento. Las persianas motorizadas no pueden ser operadas manualmente y hacerlo puede dañar esta. A menos que las persianas motorizadas sean alimentadas por energía solar, no funcionarán durante un corte de energía.


Las persianas siempre deben ser accionadas desde el centro



Cómo usar el bastón para jalar





Cómo desbloquear la persiana



Evita enrollar la persiana cuando está mojada

Humedad en el material de la persiana enrollada puede causar que se forme moho.



CONDICIONES VENTOSAS

Miles de hogares y negocios australianos confían en las persianas Ziptrak® para proporcionar un agradable espacio al aire libre. El sistema es fuerte y robusto, se instala comúnmente en regiones costeras y lugares propensos a fuertes vientos.

Es posible que las persianas con resorte compensador Ziptrak® sean un poco difíciles de manejar en condiciones ventosas debido a la presión que el viento ejerce sobre la tela. Utiliza la mano para empujar contra la tela de la persiana para reducir esta presión y luego operar la persiana. Se debe tener cuidado al operar las persianas motorizadas Ziptrak® en condiciones ventosas. Deben ser supervisadas mientras suben y bajan en todo momento.

En condiciones de viento, las persianas deben quedar abajo y bloqueadas, o totalmente subidas - a medio camino es la posición más vulnerable.

Durante eventos climáticos severos, las persianas deben estar completamente subidas. La instalación es crucial para determinar el rendimiento de la persiana en el viento. Para más información, por favor habla con su distribuidor, o visita el sitio web de Ziptrak®.

LIMPIEZA

Con la limpieza y el mantenimiento correcto, las persianas Ziptrak® se verán maravillosas y funcionarán correctamente durante años. Las telas PVC y Sunscreen de las persianas no son productos Ziptrak®. Por favor, habla con tu distribuidor para recibir las instrucciones completas de cuidado del fabricante de las telas correspondientes.

Persianas con malla de protección solar:

- Limpia la persiana con un paño suave y agua fría con jabón. Recomendamos el uso de nuestro limpiador Swiftee.
- Utiliza un detergente para uso doméstico muy diluido, como lavalozos.
- Nunca apliques detergente de alta resistencia, líquidos de limpieza, jabones, insecticidas o aerosoles de jardín.
- No debes utilizar agua de pozo ni permitir que los sistemas de rociadores de agua de pozo mojen la persiana.
- Nunca permitas que petroquímicos o disolventes toquen la persiana.
- No utilices una manguera de alta presión para limpiar la persiana.

Persianas de PVC:

- No utilices detergentes de limpieza de ventanas para limpiar el PVC. Recomendamos el uso de nuestro limpiador Swiftee.
- Limpia la persiana con un paño suave y agua con jabón de PH neutro.
- Recomendamos VuPlex® para lograr una limpieza de alta calidad.
- Nunca permitas que los excrementos de pájaros, suciedad o manchas permanezcan en el PVC durante largos períodos de tiempo.
- La superficie del PVC es altamente sensible al rasguño y a las marcas.
- Siempre ten cuidado al limpiar, operar o mover objetos alrededor de las persianas de PVC.
- Idealmente, usa un paño suave y limpio para pulir y secar el PVC después de la limpieza y antes de enrollar la persiana.
- No utilices una manguera de alta presión para limpiar la persiana.